# Spezial-Ankermörtel

## Zementgebundener Mörtel zum Einbetten von Spiralankern

Nur mit Wasser anmischen. Schlitzmaße und Abstände sind in der Rissfix-Anleitung zum Vernähen von Mauerwerksrissen angegeben.



Anmischen des Mörtels mit einem Flachrührer

| Packungsinhalt | Wasser je 5-kg-Beutel | Mischzeit |
|---|---|---|
| **2 × 5 kg** | **700 ml** | **2 min** |

## Technische Daten

| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| **Lieferform** | Graue, trockene Pulvermischung |
| **Zusammensetzung** | Portlandzement, mineralischer Füllstoff und Plastifizierer |
| **Auftragswerkzeug** | Handbetätigte Auspresspistole mit Flachdüse |
| **Verarbeitungstemperatur** | +5 °C bis +25 °C (Anmischen und Auftragen) |

## Mörtel anmischen

**01 Wasser abmessen**
**700 ml Wasser** in einen sauberen Eimer geben.

**02 Pulver zugeben**
Den gesamten Inhalt eines **5-kg-Beutels** hinzugeben.

**03 Mörtel mischen**
Mit einem Flachrührer genau **2 Minuten** lang mischen.

## Mörtel einbringen

**01 Schlitz vorbereiten**
Schlitz gründlich reinigen und mit Wasser anfeuchten.

**02 Mörtel auftragen**
Auspresspistole füllen und den Mörtel gleichmäßig in den Schlitz einbringen.

**03 Anker einbetten und abdecken**
Anker mit der Fugenkelle eindrücken, mit einer weiteren Mörtelschicht abdecken und bündig abziehen.

### Lagerung

Im dicht verschlossenen Originalgebinde trocken und gut belüftet lagern. Das Haltbarkeitsdatum steht auf der Verpackung.

### Sicherer Umgang

Einatmen von Staub vermeiden. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Etikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.